Hebezeuge

Pressen Hebebühnen Fahrzeugkräne



Empfehlungen zur Ausführung von Arbeitsgruben für PKW- und LKW-Werkstätten

Georg Kirsten GmbH & Co. KG

Gartenfeldstraße 17 D-54427 Kell am See

Tel.: +49 6589 9178 0 Fax: +49 6589 9178 20

www.kirsten.eu




Inhaltsverzeichnis


	Seite
Grube für Pkw und Transporter	2
Grube für Lkw	2
Grube für Lkw und Bus	3
Grubeneinfassung / Ausschnitte zum Einhängen des Fahrgestells	3
Grube für Unterflurheber	4
Grubenquerschnitt, Grubentiefen und Sicherheitsregeln	5
Belastung Grubenrandprofil durch Grubenheber KH und KHT	6
Belastung Laufschienen durch Unterflurheber KHU und KHUT	7
Belastung Grubenrandprofil durch Portalheber KPH	8



Grube für PKW und Transporter




Grube für LKW





Grube für LKW und Bus




Grubeneinfassung für Gruben mit geschlossenem Profil

Bei Tragfähigkeiten über 11.000 kg sind die serienmäßigen Fahrgestelle nicht verstellbar ausgeführt, sondern nach Grubenbreite starr verschweißt.

Zum Einsetzen der starren Fahrgestelle sind Ausschnitte 50 x 100 mm in die Obergurte der Träger zu schneiden.


Die Lieferung von verstellbaren Fahrgestellen ist gegen Mehrpreis möglich.

Bitte auch Seite 5 beachten!





Grube für Unterflurheber




Befestigung der Laufschienen auf dem Grubenboden

- 1. Die erforderlichen Laufschienen Flachstahl 80 x 10 mm (eventuell verzinkt) ca. alle 1.000 mm mittig mit \emptyset 6,5 mm bohren.
- 2. Die Bohrungen ca. 4 mm tief mit 90° Senker oder Spiralbohrer Ø 11 mm ansenken.
- 3. Die gebohrten Laufschienen auf den Grubenboden waagerecht auflegen und die Spurweite innen ausrichten.
- 4. Durch die in den Laufschienen vorhandenen Bohrungen mit Steinbohrer Ø 6 mm ca. 50 mm tief in den Boden bohren.
- 5. Laufschienen wegschieben und die Bohrungen im Boden mit Steinbohrer Ø 8 mm aufbohren und Dübel S 8 setzen.
- 6. Die Laufschienen mit Senk-Holzschrauben 6 x 50 DIN 97 verzinkt, in die Dübel verschrauben. Hierbei die Innenspur nochmals auf Maßhaltigkeit prüfen.

Achtung: Im Bereich des Maßes X von 250 mm - vom Grubenboden nach oben gemessen - dürfen keine Leitungen oder sonstige Teile vorstehen.




Grubenquerschnitt und Grubentiefen



Die Sicherheitsregeln für die Fahrzeug-Instandhaltung BGR 157 sind zu beachten!




Belastung des Grubenrandprofils durch einen Grubenheber KH und KHT



In der Auflagelast A0 ist ein Stoßzuschlag von 1,16 eingerechnet.				
Tragfähigkeit	Auflagelast A0 einer Laufrolle	Maß b (entspricht Mitte Laufrollen Fahrgestell)		
kg	kg	mm		
2.000	910	317		
4.000	1.850	327		
6.000	2.680	412		
11.000	5.080	428		
15.000	7.280	380		
18.000	8.610	380		
22.000	10.150	400		
30.000	12.520	380		




Belastung der Laufschienen durch einen Unterflurheber KHU oder KHUT



In der Auflagelast A0 ist ein Stoßzuschlag von 1,16 eingerechnet.			
Tragfähigkeit	Auflagelast A0 einer Laufrolle	Maß b (entspricht Mitte Laufrollen Fahrgestell)	
kg	kg	mm	
6.000	2.900	610 bei KHU	
11.000	5.300	610 bei KHU	
15.000	7.200	610 bei KHU - 880 bei KHUT	
18.000	8.700	610 bei KHU - 880 bei KHUT	
22.000	10.600	610 bei KHU - 880 bei KHUT	
30.000	14.500	610 bei KHU	



Belastung des Grubenrandprofils durch einen Portalheber KPH



In der Auflagelast A0 ist ein Stoßzuschlag von 1,16 eingerechnet.				
Tragfähigkeit	Auflagelast A0 einer Laufrolle	Maß b (entspricht Mitte Laufrollen Fahrgestell)		
kg	kg	mm		
15.000	5.300	500		
18.000	6.300	500		
22.000	7.700	510		